



# 실린더 빔 가이드 윤활 작업 방법

- 빔 상승, 하강 시 마찰이 일어나는 빔 가이드는 주기적인 청소 및 윤활 작업이 필요함.
- 이물질 확인 시 즉각적인 제거가 필요.

## 1. 실린더 빔 가이드의 구리스 주입구 찾기 (좌,우 각 1개)



## 2. 주입되어 있는 구리스가 배출될 때까지 구리스 주입 필요



- **Xpert:** 좌우 사이드 도어 개방 시 구리스 주입구 확인 가능
- **Xact Smart:** 뒷문 개방 시 구리스 주입구 확인 가능