



# 환절기 오일 쿨러 동작 방법

## Xact Smart / ByBend Smart


30도 이하의 기온일 경우, 오일 쿨러가 불필요하게 계속 작동이 되고 있는지 여부의 확인이 필요합니다. (쿨러 작동 시 불필요한 오일 냉각으로 인한 소음 발생)

(\*Xpert / ByBend Star 시리즈 절곡기는 오일 쿨러의 자동 on/off 기능이 있습니다.)

### 1. 절곡기 오일 탱크의 온도계 확인




### 2. 모니터 우측 상부의 화살표 터치





### 3. [오일 쿨러] OFF인 상태



### > [오일 쿨러] ON인 상태

